

RADIOCOMANDO MEDIO

GAS +
GAS -
Innesto pompa A.P.
Regolazione pressione pompa A.P.
Innesto pompa del vuoto
Invertitore pompa del vuoto
Allunga aspo laterale o sblocca rotazione aspo laterale
Accorcia aspo laterale
Aspirazione posteriore
Allunga aspo posteriore
Accorcia aspo posteriore
Valvola naspone superiore
Avvolgi naspone
Svolgi naspone

