

## RADIOCOMANDO PICCOLO

GAS +  
GAS -  
Innesto pompa A.P.  
Regolazione pressione pompa A.P.  
Innesto pompa del vuoto (aspirazione)  
Innesto pompa del vuoto (compressione)  
Valvola di scarico posteriore  
Valvola di aspirazione posteriore  
Avvolgi aspo 1 e aspo 2  
Svolgi aspo 1 e aspo 2  
Pulsante da tener premuto per avvolgi/svolgi 2° aspo

