

GROSSE FERNBEDIENUNG

GAS +
 GAS -
 Anschluss Hochdruckpumpe
 Druckregelung Hochdruckpumpe
 Anschluss Vakuumpumpe
 Umkehr Vakuumpumpe
 Seitliche Haspel aufwickeln (frei bei manueller seitlicher Haspel)
 Hintere Absaugung
 Hintere Entleerung
 Hintere Haspel verlängern
 Hintere Haspel verkürzen
 Saughaspel aufwickeln
 Saughaspel abwickeln
 Ventil Saugrüssel / Ventil obere Saughaspel
 Drehung rechts Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm
 Seitliche Haspel abwickeln oder Drehung seitliche Haspel entriegeln
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm verlängern
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm verkürzen
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm heben
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm senken
 Tankbehälter entlüften
 Drehung links Saugrüssel / Schlaucharm
 Geschwindigkeitsregelung hintere Haspel

