

MITTLERE FERNBEDIENUNG

GAS +
 GAS –
 Anschluss Hochdruckpumpe
 Druckregelung Hochdruckpumpe
 Anschluss Vakuumpumpe
 Umkehr Vakuumpumpe
 Seitliche Haspel verlängern oder Drehung seitliche Haspel entriegeln
 Seitliche Haspel verkürzen
 Hintere Absaugung
 Hintere Haspel verlängern
 Hintere Haspel verkürzen
 Ventil obere Saughaspel
 Saughaspel aufwickeln
 Saughaspel abwickeln
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm heben
 Saugrüssel / obere Saughaspel mit Arm senken
 Tankbehälter entlüften
 Drehung links Saugrüssel / Schlaucharm
 Geschwindigkeitsregelung hintere Haspel

