

RADIOCOMMANDE MOYENNE

GAZ +
GAZ -
Enclenchement pompe A.P.
Régulation de pression pompe A.P.
Enclencher la pompe à vide
Inverseur pompe à vide
Dérouler le dévidoir latéral ou débloquent la rotation du dévidoir latéral
Enrouler le dévidoir latéral
Aspiration arrière
Dérouler le dévidoir arrière
Enrouler le dévidoir arrière
Vanne du touret supérieur
Enrouler le touret
Dérouler le touret

