

## RADIOCOMANDO GRANDE

GAS +  
 GAS -  
 Innesto pompa A.P.  
 Regolazione pressione pompa A.P.  
 Innesto pompa del vuoto  
 Invertitore pompa del vuoto  
 Avvolgi aspo laterale (libero con aspo lat. Manuale)  
 Aspirazione posteriore  
 Scarico posteriore  
 Allunga aspo posteriore  
 Accorcia aspo posteriore  
 Avvolgi naspone  
 Svolgi naspone  
 Valvola proboscide / valvola nasone superiore  
 Rotazione dx. proboscide / braccio naspone  
 Svolgi aspo laterale oppure sblocca rotazione aspo lat  
 Allunga proboscide / braccio naspone  
 Accorcia proboscide / braccio naspone  
 Alza proboscide / braccio naspone  
 Abbassa proboscide / braccio naspone  
 Sfiato cisterna  
 Rotazione sx. proboscide / braccio nasone  
 Regolazione velocità aspo posteriore



Cappello S.p.A.



ISO 9001:2015

Sede operativa: Via Vizza, 8 - 31018 Gaiarine (TV) Italy - Sede legale: Via Malignani, 2N - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy  
 Tel. +39.0434.757575 - Fax +39.0434.75.8555 - info@cappello.com - www.cappello.com  
 C.F. e P.IVA 00566140265 - Cap. Soc. int. vers. euro 500.000 - C.C.I.A.A. 81648 (PN) - cappello@pec.it

