

PETITE RADIOCOMMANDE

GAZ +
GAZ –
Enclenchement pompe A.P.
Régulation de pression pompe A.P.
Enclencher la pompe à vide (aspiration)
Enclencher la pompe à vide (compression)
Vanne d'évacuation arrière
Vanne d'aspiration arrière
Enrouler le dévidoir 1 et le dévidoir 2
Dérouler le dévidoir 1 et le dévidoir 2
Bouton à maintenir enfoncé pour enrouler/dérouler le 2e dévidoir

